



Установка Master Card – карты администратора

- 1) Распаковать и установить замок на дверь.
- 2) Поднести карту (первая поднесенная карта станет картой Администратора) к считывателю замка: загорится зеленый индикатор и замок просигнализирует звуковым сигналом о факте внесения в память замка карты Администратора. Через 5 секунд зеленый индикатор потухнет.

Установка карты Пользователя

- 1) Поднесите карту Администратора к считывателю, замок выдаст звуковой сигнал и зеленый индикатор начнет мигать в течении 5 секунд.
- 2) Поднесите карту пользователя к считывателю в течении 5 секунд мигания зеленого сигнала.
- 3) Не следует подносить любую другую карту до истечения 5 сек., во избежание прерывания процесса закрепления предыдущей карты.
- 4) Перед установкой последующих карт также необходимо сначала подносить карту Администратора.

Использование Пользовательских карт

- 1) Поднесите карту Пользователя к считывателю замка, загорится зеленый индикатор и замок просигнализирует звуковым сигналом.
- 2) Нажмите на ручку замка и замок откроется.

Аварийное открытие замка при отсутствии карты

- 1) Открыть доступ к скважине замка нажатием на край поворотной шторки, расположенной на ручке
- 2) Вставить в скважину ключ и повернуть, далее нажать на ручку, замок откроется.

Удаление карт Пользователей из памяти замка



При 2-ом (Двойном) поднесении карты Администратора к считывателю замка происходит удаление информации обо всех картах одновременно.